


Kaip pirmąjį kartą įjungus televizorių sukurti „Samsung“ paskyrą?


Prijunkite televizorių prie elektros lizdo ir naudodamiesi pulteliu jį įjunkite.

Pirmą kartą įjungus televizorių, ekrane pasirodo nustatymų vedlys, kuris padeda nustatyti įvairius televizoriaus parametrus. Kai kitą kartą įjungsite televizorių, visi išsaugoti nustatymai bus aktyvuojami automatiškai.


1. Pirmą kartą įjungus televizorių, nustatymų vedlys leidžia pasirinkti norimus nustatymus. Pasirinkimų meniu valdydami ▲ arba ▼, nustatykite norimą kalbą. Paspauskite ENTER mygtuką norėdami išsaugoti pasirinkimą.




2. Kitame meniu lange paspauskite ▲ arba ▼ ir pasirinkite norimą šalį. Paspauskite ENTER mygtuką norėdami išsaugoti pasirinkimą.



3. Kitame meniu lange pasirinkite signalo tipą: AIR (antena) arba CABLE (kabelinė televizija). Paspauskite ENTER mygtuką norėdami išsaugoti pasirinkimą.




Nepasirinkus nė vieno signalo tipo ir paspaudus TOLIAU, bus matomas toks vaizdas – spaudžiame TAIP.




4. Kitame žingsnyje bus pasiūlyta prisijungti prie belaidžio Wi-Fi tinklo. Pasirinkus tinklą reikės įvesti jo slaptažodį ir prisijungimas bus patvirtintas.

Norint praleisti šį žingsnį, televizoriaus pultelyje spauskite ► simbolį.



Jei bus prijungtas LAN tinklo kabelis, į kitą langą būsite perkeliami automatiškai.



5. Susipažinkite su kitame puslapyje pateikta informacija ir patvirtinkite sąlygas bei privatumo politiką. Spauskite GERAİ.

< Ankstesnis

✓ 2 3 4

Praleisti >

Sąlygos ir privatumo politika

Naudojant „Smart TV“ taikomos sąlygos ir privatumo politika. Norėdami tęsti sąranką, turite nurodyti, kad su jomis sutinkate ir jas suprantate.

Samsung Paslaugų sąlygos	Išsamiau
„SAMSUNG“ VISUOTINĖS PRIVATUMO POLITIKOS PAGRINDINIAI MOMENTAI	Išsamiau
☒ Žiūrėjimo informacijos paslaugos	Išsamiau
☒ Balso atpažinimo paslaugos	Išsamiau
☒ Interesai pagrįstų reklamų paslaugos privatumo pranešimas	Išsamiau

Jei sutinkate su sąlygomis, perskaitykite ir suprastote privatumo politikos nuostatas ir norite, kad būtų įjungtos visos anksčiau nurodytos papildomos paslaugos, pasirinkite „Sutinku su visomis sąlygomis“. Taip pat galite pasirinkti įjungti konkrečias papildomas paslaugas atskirai jas pasirinkdami.

☒ Sutinku su visomis sąlygomis

Geraı

6. Prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros. Jei neturite – susikurkite. Šį žingsnį praleisti galima, tačiau jį praleidę negalėsite atsisiųsti programėlių.

< Ankstesnis

✓ ✓ 3 4

Praleisti >

Prisijunkite naudodami „Samsung“ paskyrą

Norėdami naudotis visomis „Smart TV“ paslaugomis, prisijunkite prie turimos „Samsung“ paskyros arba susikurkite naują. Tai trunka tik kelias minutes.


Esu narys

Prisijungti


Esu naujas naudotojas

Kurti paskyrą

Spauskite KURTI PASKYRĄ ir patvirtinkite, kad jums ne mažiau kaip 18 metų:



Patvirtinkite sutikimą su „Samsung“ paskyros sąlygomis ir privatumo politika:



Tuomet susikurkite norimą „Samsung“ ID ir slaptažodį:

< Ankstesnis ✓ ✓ 3 4 Praleisti >

Sukurti paskyrą

El. paš. adr., naudoji kaip paskyros ID.

ID

Slaptažodis

Prisij. būdas Tik profilio vaizdo pasirinkimas (žė...)

☒ Prisijungti automatiškai

Toliau

Įveskite profilio duomenis ir spauskite TOLIAU:

< Ankstesnis ✓ ✓ 3 4 Toliau >

Papildoma profilio informacija

Ši informacija padės patvirtinti jūsų tapatybę, jei pamiršite el. pašto adresą ar slaptažodį.

Įveskite savo vardą.

Vardas


Pavardė

Gimimo data


☒ Sutinku el. paštu gauti specialiuosius ir su naryste susijusius pasiūlymus, taip pat naujienlaiškius ir žinai, kad bet kada galiu atsisakyti šios prenumeratos. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą adresu <http://help.content.samsung.com/csweb>.

Toliau

Pamatę patvirtinimą, kad paskyra sukurta, spauskite TOLIAU:



7. Paskutiniame lange pateikiama atliktų nustatymų santrauka.



8. Paspaudę TOLIAU matysite patvirtinimą, kad televizorius paruoštas naudojimui. Spauskite ATLIKTA.

